

SWISS+TECH™

Carabiner LED Flashlight

With Bottle Opener



To Turn On Flashlight:

Turn flashlight end clockwise 1/4 turn. To turn off, turn end only until the light goes off.



Battery Replacement

1. Unscrew the end of the flashlight and remove the old batteries.
2. Insert 4 new LR41 batteries with the positive (+) ends positioned away from the bulb.
3. Replace end of flashlight and screw in until the light comes on, then loosen one quarter turn to turn off.

SWISS+TECH™

Linterna de luz LED con mosquetón

Con abrebotellas



Para encender la linterna:

Encender girando el extremo de la linterna un cuarto de vuelta en sentido horario. Para apagar, gire el extremo de la linterna solo hasta que se apague.



Sustitución de pilas

1. Desatornille el extremo de la linterna para retirar las pilas antiguas.
2. Coloque 4 pilas LR41 nuevas con los polos positivos (+) lejos del foco.
3. Vuelva a colocar el extremo de la linterna y enrosque hasta que se encienda la luz, enseguida gire un cuarto de vuelta para apagarla.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries. **IF SWALLOWED**, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. **SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries if they are spent or if product is unused for long periods of time.
- Always replace the whole set of batteries at one time. DO NOT mix old and new.
- DO NOT MIX batteries of different types, such as Alkaline, Standard (carbon-zinc) and/or Rechargeable (nickel-cadmium).
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

 swisstechtools.com
1-800-414-8799

ST74159

Limited One Year Warranty

This product is covered by a limited one year warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, these products will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139

Made in China.  SWISS+TECH™ and  are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice. ©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ADVERTENCIAS DE LAS PILAS:

Este producto contiene pilas de botón. Si se **TRAGAN** las pilas, podrían provocar daños graves o la muerte en sólo 2 horas. **PROVOCAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE.**

- Compre siempre pilas de clasificación y tamaño correctos que se adapten mejor al uso previsto.
- Antes de instalar las pilas, limpie los contactos de las pilas y los del dispositivo.
- Cerciórese que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
- Extraiga las pilas si se agotan o si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo.
- Sustituya siempre todas las pilas de un dispositivo al mismo tiempo. NO mezcle las pilas nuevas y las antiguas.
- NO MEZCLE pilas de diferentes tipos, por ejemplo, alcalinas, estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel cadmio).
- NO exponga las pilas al fuego.
- Las baterías deben reciclarse o eliminarse según las reglamentaciones estatales y locales.

 swisstechtools.com
1-800-414-8799

ST74159

Garantía limitada a un año

Este producto dispone de una garantía limitada a un año para el comprador original en la que se garantiza que el producto está libre de defectos en el funcionamiento y en los materiales. Durante el período de garantía, este producto se reparará o se sustituirá por otro de igual o de mayor valor, sin incluir la pintura ni el grabado personalizados.

Esta garantía no incluye el daño producido como consecuencia del uso normal (pilas gastadas y recubrimiento de la superficie), de reparación o alteración, de uso incorrecto, de abuso, de negligencia, de accidente, de almacenamiento y manejo inadecuados, de incendio, de limpieza incorrecta, de circunstancias que no se atribuyan directamente a defectos de fabricación ni de causas de fuerza mayor.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN A UN USO CONCRETO.

Esta garantía ofrece derechos legales específicos y también puede incluir otros derechos que varían de un estado a otro. Sólo tiene que devolver su producto de marca SWISS+TECH® con franqueo pagado y asegurado a: Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 (EE. UU.)

Fabricado en China.  SWISS+TECH™ y  son marcas comerciales de Swiss+Tech Products. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin aviso. ©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 (EE. UU.)

Mousqueton avec lampe de poche à DEL

Avec
ouvre-
bouteille



Pour allumer la lampe de poche :

Tourner le bout de la lampe de poche dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour. Pour l'éteindre, tourner le bout uniquement jusqu'à ce que la lampe s'éteigne.



Remplacement des piles

1. Dévisser le bout de la lampe de poche et retirer les piles usées.
2. Insérer 4 piles LR41 neuves, avec les côtés positifs (+) éloignés de l'ampoule.
3. Replacer le bout de la lampe de poche et le visser jusqu'à ce que la lampe s'allume. Ensuite, desserrer le bout d'un quart de tour pour éteindre la lampe.

MISES EN GARDE RELATIVES AUX PILES :

Ce produit contient des piles boutons.

SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Toujours acheter des piles de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyer les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer les piles.
- S'assurer que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Enlever les piles si elles sont usées ou si le produit est inutilisé pour une longue période de temps.
- Remplacer toujours toutes les piles d'une même série en même temps. NE PAS mélanger des piles usées et neuves.
- NE PAS MÉLANGER des piles de types différents, telles que des piles alcalines, standard (carbone/zinc) et/ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Les piles doivent être recyclées ou éliminées selon les directives provinciales ou locales.

Garantie limitée de un an

Ce produit est couvert par une garantie limitée de un an couvrant l'acheteur d'origine et garantissant que ce produit est libre de tout vice de fabrication ou de matériaux. Pendant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, à l'exclusion de toute gravure ou impression personnalisée.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et des revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entreposage et une manipulation inappropriés, à un incendie, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province ou d'un territoire à un(e) autre. Remplacez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriqué en Chine. **SWISS+TECH™** et **ST®** sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA



swisstechtools.com

1-800-414-8799

ST74159