

BodyGuard® ESC 5-in-1 Automobile Emergency Tool

INSTALL KEY RING BEFORE USING




Optional Visor Clip

- Available for purchase online at swisstechstore.com
- Replaces standard blade cover
- When clip is attached to front of visor, tool must be removed by pushing towards windshield



BEFORE USING, REMOVE PULL TAB TO ACTIVATE BATTERY.

Firmly grasp Pull Tab extending out of the Battery Door and pull completely out of unit. Your BodyGuard® ESC emergency tool is now operational.



Carry your emergency tool on your key ring so it's always with you when you need it!

For quick and easy access, you can also attach your BodyGuard® ESC emergency tool to your vehicle's rear view mirror post or driver-side sun visor arm, and even add an extra one to the passenger-side sun visor arm.

- High-Carbon Steel Components – long lasting!
- Tough ABS Construction for rugged use.



Built-in QUICK RELEASE for immediate emergency use.

Grasp the emergency tool firmly, and with a sharp tug, pull it away from Key Ring.

1. AUTOMATIC GLASS BREAKER



- Pull the BodyGuard® ESC emergency tool away from the key ring.
- Press barrel firmly against vehicle side window.
- Breaker point automatically deploys to break glass.
- Push out any remaining broken glass to escape.

IMPORTANT: Intended only to break tempered automobile door window glass during a vehicular accident. Unit will not break windshields or other windows made of laminated glass. Use in an emergency only. DO NOT use for any other purpose. This is not a toy.

Testing of this feature may be performed using a thick pad of paper or magazine. Place pad of paper on flat surface, press glass breaking plunger against paper and push down until steel pin is engaged. A small indentation will be visible in the paper surface.

Variations in environmental conditions and types of glass may result in damage to glass breaking pin when used in an actual emergency. If the glass breaking feature is used in an actual emergency, please purchase a replacement BodyGuard® ESC.

2. SEAT BELT CUTTER



- Pull the BodyGuard® ESC emergency tool away from the key ring. This exposes safety blade chamber.
- Place and hold outer edge of seat belt strap inside blade chamber.
- Grasping the tool firmly, pull blade quickly across strap to cut completely.

NOTE: Intended only to cut seat belt webbing if a seat belt does not unlash during a vehicular accident. Safety blade designed to prevent accidental or intentional cutting. Blade type permitted on aircraft (carry-on and checked) per USDHS, TSA Rev. 12-1-2005.

3. SONIC ALARM

TO TURN OFF SONIC ALARM – HOLD BUTTON FOR 2 SECONDS

- Locate the button with the "alarm" symbol on the front of your BodyGuard® ESC emergency tool.
- Press once to activate alarm.
- Press again and hold for 2 seconds to turn off.

CAUTION: Device emits loud noise to aid in warding off attack. DO NOT place near ears.

NOTE: Be sure speaker on back is not obstructed.

4. LED FLASHLIGHT

- Locate the button with the "lamp symbol" on the front of your BodyGuard® ESC emergency tool.
- Press 1 time to turn on flashlight.
- Press again 2 times to turn off.

5. RED DISTRESS FLASHER

- Locate the button with the "lamp symbol" on the front of your BodyGuard® ESC emergency tool.
- Press 2 times to activate the red distress flasher.
- Press again to turn off.

Replacing the Battery

- Using a small Phillips head screwdriver, loosen the captive screw (screw stays in battery cover) on the back of your BodyGuard® ESC emergency tool.
- Open the battery compartment.
- Remove the old batteries and replace with three new LR44 1.5V alkaline batteries.
- Replace the battery cover and tighten the screw gently. Be sure not to over tighten.



Replace with 3 LR44 1.5V Alkaline Batteries

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries.

IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries if they are spent or if product is unused for long periods of time.
- Always replace the whole set of batteries at one time. DO NOT mix old and new.
- DO NOT MIX batteries of different types, such as Alkaline, Standard (carbon-zinc) and/or Rechargeable (nickel-cadmium).
- Do not dispose of batteries in fire.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

US Patents 7,557,720 and D575,182. Made in China. BODYGARD®, SWISS+TECH™ and ST® are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA



swisstechtools.com

1-800-414-8799

ST74065 Rev. 1

Outil d'urgence 5 en 1 BodyGard® ESC pour la voiture

INSTALLEZ LE PORTE-CLÉS AVANT EMPLOI





Clip pare-soleil en option

- En vente en ligne à swisstechstore.com
- Remplace le couvre-lame standard
- Lorsque le clip est fixé à l'avant du pare-soleil, l'outil doit être enlevé en le poussant vers le pare-brise



Avant l'utilisation, tirez la languette pour activer la pile.


Tenez fermement la languette dépassant du couvercle du compartiment à piles et la tirez jusqu'à ce qu'elle sorte complètement. Votre outil d'urgence BodyGard® ESC est alors opérationnel.



Fixez-le sur votre porte-clés pour toujours l'avoir en cas de nécessité!

Pour un accès rapide et aisé, vous pouvez également attacher votre outil d'urgence BodyGard® ESC à la fixation du rétroviseur de votre véhicule ou au bras du pare-soleil conducteur et même en ajoutant un autre au bras du pare-soleil passager.

- Composants en acier à forte teneur en carbone – durables!
- Fabrication résistante en ABS pour une utilisation dans des conditions difficiles.



Dégagement rapide intégré pour utilisation immédiate en cas d'urgence.

Tenez fermement l'outil d'urgence et à l'aide d'un instrument pointu, écarter-le du porte-clés.

1. BRISE-VITRE AUTOMATIQUE



- Écartez l'outil d'urgence BodyGard® ESC du porte-clés.
- Coincez fermement le barillet contre la vitre latérale du véhicule.
- La pointe du brise-vitre se déploie automatiquement pour briser le verre.
- Dégagez les restes de tesson de vitre pour vous échapper.

IMPORTANT : Conçu uniquement pour briser les vitres de portières d'automobile en verre trempé lors d'un accident de voiture. L'outil ne brise pas les pare-brise ou d'autres fenêtres en verre feuilleté. Utilisez-le uniquement en cas d'urgence. NE l'utilisez PAS à d'autres fins. Ce n'est pas un jouet.

Pour tester cette fonction, utilisez un bloc-notes épais ou un magazine. Placez le bloc-notes sur une surface plane, appuyez le piston brise-vitre contre le papier et appuyez dessus jusqu'à ce que la broche en acier s'enclenche. Une petite alvéole sera visible dans la surface du papier.

Des variations de conditions environnementales et de types de verre pourraient causer des dommages à la broche brise-vitre si elle est utilisée lors d'une véritable situation d'urgence. Si la fonction brise-vitre est utilisée lors d'une véritable situation d'urgence, veuillez acheter un outil BodyGard® ESC de remplacement.

2. COUPE CEINTURE DE SÉCURITÉ



- Écartez l'outil d'urgence BodyGard® ESC du porte-clés.
- Installez et tenez le côté externe de la sangle de ceinture de sécurité dans le logement de la lame.
- En tenant fermement l'outil, tirez rapidement la lame sur la sangle pour la couper complètement.

REMARQUE : Conçu uniquement pour couper la sangle de la ceinture de sécurité si celle-ci ne se relâche pas lors d'un accident de voiture. Lame de sûreté conçue pour éviter des coupes accidentelles ou intentionnelles. Type de lame autorisée dans les avions (en cabine ou enregistrée) conformément à la norme US DHS, TSA révisée le 1^{er} décembre 2005.

3. ALARME SONIQUE

POUR DÉSACTIVER L'ALARME SONIQUE – APPUYEZ SANS RELÂCHER LE BOUTON PENDANT 2 SECONDES

- Repérez le bouton portant le symbole « alarme » sur la partie avant de votre outil d'urgence BodyGard® ESC.
- Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'alarme.
- Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour arrêter l'alarme.

MISE EN GARDE : L'appareil émet un signal bryuant pour repousser l'agresseur. NE mettez PAS l'appareil près des oreilles. **REMARQUE :** Veuillez à ne pas obstruer le haut-parleur situé sur l'arrière de l'outil.

4. LAMPE DE POCHE DEL

- Repérez le bouton portant le symbole « lampe » à l'avant de votre outil d'urgence BodyGard® ESC.
- Appuyez 1 fois pour activer la lampe de poche.
- Appuyez à nouveau 2 fois sur le bouton pour arrêter la lampe.

5. LUMIÈRE DE DÉTRESSE ROUGE

- Repérez le bouton portant le symbole « lampe » à l'avant de votre outil d'urgence BodyGard® ESC.
- Appuyez 2 fois sur le bouton pour activer la lumière de détresse rouge.
- Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver la lumière.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ce produit contient des piles boutons.

SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures.

CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Enlevez les piles si elles sont usées ou si le produit est inutilisé pour une longue période de temps.
- Remplacez toujours toutes les piles d'une même série en même temps. NE mélangez PAS des piles usées avec des piles neuves.
- NE mélangez PAS les piles de types différents, telles que les piles alcalines, standard (carbone/zinc) et/ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Recyclez ou éliminez les piles conformément aux lignes directrices nationales et locales.

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, un entassement et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Brevets américains 7 557 720 et D575 182. Fabriqué en Chine. BODYGARD®, SWISS+TECH™ et S+® sont des marques des commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2014 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

Remplacement des piles

- Au moyen d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis imperdable (la vis reste dans le couvercle du compartiment à piles) à l'arrière de votre outil d'urgence BodyGard® ESC.
- Ouvrez le compartiment à piles.
- Enlevez les piles usées et remplacez-les par trois piles alcalines neuves LR44, 1,5 V.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis avec précaution. Faites attention à ne pas trop serrer.

