


SWISS+TECH™

Carabiner Micro Light



- Spring-loaded, carabiner-style quick clip for effortless attachment and release.
- Solid cast aluminum body and carabiner clip.
- Soft-squeeze on/off button with Glo-Ring™.



Battery Replacement

1. Loosen the 3 captive screws on the back (they remain in the tool to prevent loss).
2. Remove the Glo-Ring™/button assembly.
3. Remove the old batteries.
4. Replace with two new CR1616 3V lithium batteries or equivalent (under the bulb wire) with positive (+) side down.
5. Replace Glo-Ring™/button assembly. Tighten screws gently.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries. **IF SWALLOWED**, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. **SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

 **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

ST74101

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Patent pending. Made in China. Glo-Ring™, **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.


©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

SWISS+TECH™

Mousqueton avec micro-lampe



- Clip de style mousqueton facile à actionner, doté d'un ressort pour une fixation et un dégagement sans effort.
- Armature solide en aluminium coulé et clip de type mousqueton.
- Bouton marche/arrêt à pression légère avec Glo-Ring™.



Remplacement des piles

1. Desserrez les 3 vis imperdables à l'arrière du clip (les vis restent dans l'outil pour ne pas les perdre).
2. Retirez l'assemblage Glo-Ring™/bouton.
3. Retirez les piles usées.
4. Remplacez les piles usées par deux nouvelles piles au lithium CR1616 de 3 V ou des piles de type équivalent (sous le fil de l'ampoule), en positionnant le côté positif (+) vers le bas.
5. Remettez l'assemblage Glo-Ring™/bouton. Serrez les vis doucement.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. **SI AVALÉES**, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

 **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Brevet en instance. Fabriqué en Chine. Glo-Ring™,  SWISS+TECH™ et  sont des marques des commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74101