



Hand Mount Tool Light

For Right or
Left Hand
Use




Right Hand Use



1. Unsnap elastic strap, thread through Tool Light arms as shown (bulb opposite snaps).
2. Reattach middle snap.
3. Insert thumb into elastic strap loop.
4. Wrap Velcro wrist strap around wrist.
5. Adjust for comfort.

AVOID OVERTIGHTENING OR SNAGGING TO PREVENT BREAKING TOOL LIGHT ARMS.




Left Hand Use



1. Unsnap elastic strap, thread through Tool Light arms as shown (bulb opposite snaps).
2. Slide elastic strap to the buckle.
3. Reattach middle snap.
4. Insert thumb into elastic strap loop.
5. Wrap Velcro wrist strap around wrist.
6. Adjust for comfort.

AVOID OVERTIGHTENING OR SNAGGING TO PREVENT BREAKING TOOL LIGHT ARMS.



Two CR1025 Batteries

Battery Replacement

1. Loosen captive screw (remains in housing). Open hinged Tool Light cover.
2. Remove old batteries.
3. Replace with two new CR1025 3V lithium batteries or equivalent with positive (+) and negative (-) sides positioned as indicated.
4. Close hinged cover. Tighten screw gently.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries.

IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA


SWISS+TECH™ 1-800-414-8799
www.swisstechtools.com

Patent pending. Made in China. **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

Lampe à outils à monter sur la main

Destinée à une utilisation avec la main droite ou la main gauche




Utilisation avec la main droite



1. Détachez la sangle élastique, passez-la à travers les poignées de la lampe à outils comme indiqué (l'ampoule doit être orientée en sens opposé des boutons pression).
2. Rattachez le bouton pression central.
3. Insérez le pouce dans la boucle de la sangle élastique.
4. Enroulez la dragonne en Velcro autour du poignet.
5. Réglez la dragonne pour un ajustement confortable.

VEILLEZ À NE PAS SERRER LA DRAGONNE DE FAÇON EXCESSIVE NI À L'ACCROCHER SOUS PEINE DE BRISER LES POIGNÉES DE LA LAMPE À OUTILS.




Utilisation avec la main gauche



1. Détachez la sangle élastique, passez-la à travers les poignées de la lampe à outils comme indiqué (l'ampoule doit être orientée en sens opposé des boutons pression).
2. Glissez la sangle élastique vers la boucle.
3. Rattachez le bouton pression central.
4. Insérez le pouce dans la boucle de la sangle élastique.
5. Enroulez la dragonne en Velcro autour du poignet.
6. Réglez la dragonne pour un ajustement confortable.

VEILLEZ À NE PAS SERRER LA DRAGONNE DE FAÇON EXCESSIVE NI À L'ACCROCHER SOUS PEINE DE BRISER LES POIGNÉES DE LA LAMPE À OUTILS.



Deux piles CR1025

Remplacement des piles

1. Desserrez la vis imperdable (elle reste dans le logement). Ouvrez le couvercle à charnières de la lampe à outils.
2. Retirez les piles usées.
3. Remplacez les piles usées par deux nouvelles piles au lithium CR1025 de 3 V ou des piles de type équivalent, en positionnant les côtés positif (+) et négatif (-) comme indiqué.
4. Refermez le couvercle à charnières. Serrez la vis doucement.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. **SI AVALÉES**, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usage normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entassement et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH™ affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA