

SWISS+TECH®

First in Key Ring Products™

Mini Multi-Tool 8-in-1



Mini Multi-Tool 8-in-1

1. Needle Nose Pliers
 2. Wire Cutter
 3. Can Opener
 4. Phillips Screwdriver
 5. Straight Edge Knife
 6. Serrated Knife
 7. LED Flashlight
 8. Key Ring
- Precision crafted quality
 - Includes handy nylon belt holster

To Turn On Flashlight:

Turn flashlight end clockwise 1/4 turn. To turn off, turn end only until the bulb goes off.

To Use Pliers:

Unfold handles to Position A.

To Use Other Tools:

Keep handles in folded Position B. Pull out only one tool at a time.

CAUTION: Tools that cut, shear, etc. are capable of causing serious injury. Keep working part of the tool away from hands and body.

Unscrew Here



BATTERY REPLACEMENT

1. Unscrew end of flashlight.
2. Remove and replace old batteries with 4 new AG 3 batteries (reusing the plastic sleeve). Be sure to position the positive (+) ends away from the bulb.
3. Replace flashlight end.

BATTERY WARNINGS:

These products contain button batteries. IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- **DO NOT** dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- **REMOVE BATTERIES** from equipment which is not to be used for an extended period of time.

Made in China. SWISS+TECH® is a registered trademark and First In Key Ring Products™ is a trademark of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

www.swisstechtools.com

ST74052

Limited One Year Warranty

This product is covered by a Limited One Year Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, these products will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:


Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139

800-414-8799

SWISS+TECH®

First in Key Ring Products™

Mini-outil multifonctionnel 8-en-1



Mini-outil multifonctionnel 8-en-1

1. Pince demi-ronde
 2. Coupe-fil
 3. Ouvre-boîte
 4. Tournevis cruciforme
 5. Couteau à lame plate
 6. Couteau à lame crantée
 7. Lampe de poche à DEL
 8. Porte-clés
- Qualité haute précision
 - Comprend un fourreau pratique de ceinture en nylon

Pour allumer la lampe de poche :

Tourner le bout de la lampe de poche dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart de tour. Pour l'éteindre, tourner le bout uniquement jusqu'à ce que l'ampoule s'éteigne.

Utilisation de la pince :

Déplier les poignées en position A.

Utilisation des autres outils :

Tenir les poignées dans la position pliée B. Sortir un seul outil à la fois.

MISE EN GARDE :

Les outils coupant, cisailant, etc. peuvent provoquer de graves blessures. Garder la partie coupante de l'outil à l'écart des mains et du corps.

Dévisser ici



REPLACEMENT DES PILES

1. Dévisser le bout de la lampe de poche.
2. Retirer et remplacer les piles usées par 4 nouvelles piles AG 3 (il faut réutiliser les feuilles en plastique). S'assurer de placer les côtés positifs (+) dans le sens opposé à l'ampoule.
3. Replacer le bout de la lampe de poche.

800-414-8799

MISES EN GARDE RELATIVES AUX PILES :

Ces produits contiennent des piles bouton. **SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- **NE PAS** jeter les piles au feu, elles risquent d'exploser ou de fuir.
- **NE PAS** mélanger des piles usées et nouvelles.
- **NE PAS** mélanger des piles alcalines, standard (carbone/zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- **RETIRER LES PILES** de la lampe de poche si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.

Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® est une marque déposée et First in Key Ring Products™ est une marque de commerce de Swiss+Tech Products. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

www.swisstechtools.com

ST74052

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Ce produit est couvert par une garantie limitée de un an couvrant l'acheteur d'origine et garantissant que ce produit est libre de tout vice de fabrication ou de matériaux. Pendant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, à l'exclusion de toute gravure ou impression personnalisée.

Les dommages naissant d'une usure normale (y compris l'expiration de la pile et des revêtements de surface), de la réparation ou de la modification, de l'utilisation incorrecte, de l'abus, de la négligence, des accidents, du rangement et de la manipulation incorrects, de l'incendie, de la négligence, du mauvais nettoyage, des circonstances non directement attribuables aux défauts de fabrication, ou de forces majeures ne sont pas inclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139