


SWISS+TECH™

Micro-Light Smartphone Stand

Lift white arm as shown to use smartphone stand. Position phone vertically for hands-free video calls or horizontally for TV and movies.



Battery Replacement

1. Loosen captive screws (they remain in battery cover) on the back of the unit. Carefully lift off back cover.
2. Replace old batteries with two new CR1616 3V lithium batteries or equivalent, positive (+) side up. (Bent LED lead should touch positive side of battery stack.)
3. Replace back cover. Tighten screws gently.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries. **IF SWALLOWED**, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. **SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

 **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA


Made in China.  **SWISS+TECH™** and  are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice. ©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74105

SWISS+TECH™

Support avec micro-lampe pour téléphone intelligent

Soulevez le bras blanc comme illustré pour utiliser le support téléphonique. Déposez-y votre téléphone à la verticale pour des appels vidéo mains libres ou à l'horizontale pour utiliser votre téléphone comme TV et regarder des films.



Remplacement des piles

1. Desserrez les vis imperdables (elles restent dans le couvercle du logement des piles) à l'arrière de l'appareil. Enlevez doucement le couvercle arrière.
2. Remplacez les piles usées par deux nouvelles piles au lithium CR1616 de 3 V ou deux piles de type équivalent, le côté positif (+) orienté vers le haut. (Le fil courbé de la lampe DEL doit toucher le côté positif de l'ensemble des piles.)
3. Remettez le couvercle. Serrez les vis doucement.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. **SI AVALÉES**, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

 **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriqué en Chine.  **SWISS+TECH™** et  **SS™** sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

ST74105