

SWISS+TECH®

First in Key Ring Products™

Utili-Key® MX 5-in-1 Key Ring Tool Set

1. LED flashlight
 - Pushbutton control
 - 50,000-hour LED
 - 2 hours continuous use
 - 2 CR1025 lithium batteries
2. Straight knife blade
3. Serrated knife blade
4. Screwdriver
5. Quick disconnect key ring with non-binding swivel
 - Compact and Lightweight
 - Rugged Construction
 - Solid Stainless Steel Tools
 - Tough PC/ABS Key Fob



Flashlight Use

Press and hold button to turn on flashlight, release button to turn off.



Knife Use

Carefully pull out the knife blades to use. Use extreme caution to avoid the sharp edges when opening, using and closing.

CAUTION!


This product features a sharp knife blade. Always position the cutting edge away from the user.

Screwdriver Use

The product tip is designed to be a standard flat blade screwdriver. Note that the knife blade must be in a closed position to operate the screwdriver.

Battery Replacement

1. Loosen the battery cover set screw (the captive screw is not removable).
2. Gently remove the battery cover.
3. Remove both old batteries, replace with two new CR1025 batteries positioned as shown.
4. Replace the battery cover and gently tighten the set screw until flush with the surface. Do not overtighten.



Quick Disconnect Key Ring

To attach, depress quick release lever and insert product. To remove, depress quick release lever and remove product.

BATTERY WARNINGS:

These products contain button batteries.

IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- DO NOT dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- DO NOT mix old and new batteries.
- DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- REMOVE BATTERIES from equipment which is not to be used for an extended period of time.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

ST74058

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser, guaranteeing that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage caused by normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or acts of God is not included.

THIS WARRANTY REPLACES ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR SUITABILITY FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product post-paid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Patents pending. Made in China. SWISS+TECH® and UTILI-KEY® are registered trademarks and FIRST IN KEY RING PRODUCTS™ is a trademark of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

Utili-Key® MX

Outil multifonctionnel
porte-clés 5-en-1

1. Lampe de poche à DEL
 - Bouton de commande
 - LED d'une autonomie de 50 000 heures
 - 2 heures d'usage continu
 - 2 piles CR1025 au lithium
2. Lame de couteau droite
3. Lame de couteau dentée
4. Tournevis
5. Anneau porte-clés rapide à détacher, avec pivot libre
 - Compact et léger
 - Construction robuste
 - Outils en acier inoxydable solides
 - Porte-clés PC/ABS résistant aux chocs



Utilisation de la lampe de poche

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer la lampe de poche. Relâchez-le pour éteindre.



Utilisation du couteau

Sortez le couteau avec précaution. Faites très attention de ne pas vous couper quand vous l'ouvrez, quand vous l'utilisez et quand vous le refermez.

MISE EN GARDE!


Ce produit contient une lame de couteau tranchante. Tournez toujours le tranchant vers l'extérieur.

Utilisation du tournevis

L'extrémité de ce produit forme un tournevis à lame plate standard. Notez que le couteau doit être fermé pour pouvoir utiliser le tournevis.

Remplacement des piles

1. Desserrez la vis de pression du logement de la pile (cette vis captive n'est pas retirable).
2. Retirez le couvercle avec précaution.
3. Enlevez les deux piles usagées et remplacez-les par deux piles CR1025 neuves, en les positionnant comme illustré.
4. Remettez le couvercle et serrez doucement la vis de pression jusqu'à ce qu'elle ne dépasse plus. Ne la serrez pas trop.



Anneau porte-clés à dégagement rapide

Pour fixer, appuyez sur le levier de détachement rapide et insérez l'attache. Pour retirer, appuyez sur le levier de détachement rapide et dégagez l'attache.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons.

SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures.

CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

- NE jetez PAS les piles au feu, cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite.
- NE mélangez PAS les piles usées et les piles neuves.
- NE mélangez PAS les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (au nickel-cadmium).
- RETIREZ LES PILES de l'outil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

www.swisstechtools.com
800-414-8799

ST74058

Garantie limitée à vie

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Brevets en instance. Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® et Utili-Key® sont des marques déposées et FIRST IN KEY RING PRODUCTS™ une marque de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139