

Vintage™ 8-in-1 Corkscrew Tool



1. Corkscrew
2. Foil cutter/knife
3. Bottle opener
4. 1/8" Flathead driver
5. 5/32" Flathead driver
6. Phillips driver
7. Key ring fob
8. LED flashlight

Corkscrew Use

Open handles fully as shown in photo to left and screw into cork. While firmly gripping handles, gently pull cork out.

Other Tool Use

Pull out one tool at a time, replace it before using another. See photos below for working positions.

Flashlight Use


Slide flashlight ON/OFF switch toward LED bulb to turn on, slide back to turn off.



Battery Replacement

1. Loosen battery door screw (remains in battery door). Lift and remove battery door.
2. Tap tool gently in palm of hand to remove old batteries.
3. Replace with 4 new LR41 or AG3 button cell batteries or equivalent; position with positive (+) sides away from bulb.
4. Replace battery door. Tighten screw gently.

LR41 or
AG3 Batteries (4)



BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries.

IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.

SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Made in China. **VINTAGE™**, **SWISS+TECH™** and **ST™** are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

Vintage™ 8 en 1 Outil tire-bouchon

Interrupteur marche-arrêt



1. Tire-bouchon
2. Coupe-capsule/couteau
3. Ouvre-bouteille
4. Tournevis à tête plate 1/8 po
5. Tournevis à tête plate 5/32 po
6. Tournevis cruciforme
7. Gousset porte-clés
8. Lampe de poche à DEL

Utilisation du tire-bouchon

Ouvrez complètement les poignées, comme illustré sur la photo de gauche et vissez le tire-bouchon dans le bouchon. Tout en tenant fermement les poignées, sortez doucement le bouchon.

Utilisation des autres outils

Sortez un outil à la fois, remettez-le en place avant d'en utiliser un autre. Reportez-vous aux différentes positions de travail sur les photos ci-dessous.

Utilisation de la lampe de poche

Faites glisser l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de la lampe de poche vers l'ampoule DEL pour l'allumer, et dans le sens opposé pour l'éteindre.



Remplacement des piles

1. Desserrez la vis de la porte du compartiment des piles (la vis reste dans la porte du compartiment des piles). Soulevez la porte du compartiment des piles pour la retirer.
2. Tapotez doucement l'outil dans la paume de la main pour retirer les piles usées.
3. Remplacez-les par 4 nouvelles piles boutons LR41, AG3 ou des piles équivalentes; positionnez-les de manière à ce que le côté positif (+) soit éloigné de l'ampoule.
4. Remettez la porte du compartiment des piles en place. Serrez la vis doucement.

LR41 ou AG3 piles (4)



Vis captive

Porte du compartiment des piles

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons.
SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures.
CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre.

Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriquée en Chine, **VINTAGE™**, **SWISS+TECH™** et **ST™** sont des marques des commerces de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2012 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA