SWISS+TECH™

Mobile-Tech™ 4-in-1
Smartphone Stand & Cleaner



Use as Smartphone Stand

Flip open to use as smartphone stand. Position phone on stand vertically for hands-free video calls and to listen to music, or position horizontally on stand to watch TV or movies.

Flashlight

Press the button (A) to turn on. Automatically turns off upon release to conserve energy.

Use as Screen Cleaner

Flip open (B), spin cleaning pad to outward position (C) and wipe fabric pad gently on touch screen (D).

Battery Replacement

1. Lift lid, use small Phillips screwdriver to loosen screw and remove battery cover.
2. Remove the old batteries.
3. Replace with 2 new CR1616 3V lithium batteries or equivalent. Insert between bulb wires with positive (+) sides down.
4. Replace battery cover. Tighten screw gently. Close lid to use flashlight.

BATTERY WARNINGS:

This product contains button batteries.
IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours.
SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove used batteries promptly.
- Replace all batteries of a set at the same time.

™ **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

ST74132

Limited LIFETIME Warranty

This product is covered by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, this product will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Made in China. MOBILE-TECH™, SWISS+TECH™ and ™ are trademarks of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA

SWISS+TECH™

Mobile-Tech™ 4-en-1

Support et nettoyant pour téléphone intelligent



Utilisation comme support pour téléphone intelligent

Dépliez le dessus pour l'utiliser comme support. Posez-y le téléphone à la verticale pour effectuer des appels vidéo mains libres et écouter de la musique. Posez-y le téléphone à l'horizontale pour regarder la télévision ou des films.

Lampe de poche

Appuyez sur le bouton (A) pour allumer la lampe de poche. Celle-ci s'éteint automatiquement dès que vous relâchez le bouton pour conserver l'énergie.

Utilisation comme nettoyant d'écran

Dépliez le dessus (B), pivotez le tampon de nettoyage vers la position extérieure (C) et essuyez le tampon doucement sur l'écran tactile (D).



Remplacement des piles

1. Soulevez le dessus. Utilisez un tournevis étoilé de petit calibre pour desserrer la vis et retirer le couvercle du compartiment des piles.
2. Retirez les piles usées.
3. Remplacez les piles usées par deux nouvelles piles au lithium CR1616 de 3 V ou des piles de type équivalent. Insérez les piles entre les fils de l'ampoule en positionnant les côtés positifs (+) vers le bas.
4. Remettez le couvercle. Serrez la vis doucement. Fermez le dessus pour utiliser la lampe de poche.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À L'USAGE DES PILES :

Ces produits contiennent des piles boutons. **SI AVALÉES,** ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. **CONSULTEZ UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- Achetez toujours une pile de la taille et de la qualité convenant le mieux à l'usage prévu.
- Nettoyez les contacts de la pile ainsi que ceux de l'appareil avant d'installer la pile.
- Assurez-vous que les piles sont installées selon la polarité correcte (+ et -).
- Retirez promptement les piles usées.
- Remplacez toutes les piles d'une même série en même temps.

™ **1-800-414-8799**
www.swisstechtools.com

ST74132

Garantie limitée À VIE

Ce produit est garanti à vie à l'acheteur initial contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, hormis les gravures ou impressions personnalisées.

Les dégâts dus à l'usure normale (notamment l'usure des piles et les revêtements de surface), à une réparation ou une modification, à un mauvais usage, à un abus, à une négligence, à un accident, à un entreposage et une manipulation inappropriés, au feu, à un nettoyage non approprié, à des circonstances non attribuées directement à des défauts de fabrication ou à un cas de force majeure sont exclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ainsi que d'autres droits variant d'un État à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139 USA

Fabriqué en Chine. MOBILE-TECH™, SWISS+TECH™ et ™ sont des marques de commerce de Swiss+Tech Products. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

©2013 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139 USA